






# CÓMO INSTALAR SU CALENTADOR DE AGUA DE DUCHA



## ¡INSTALACIÓN FINALIZADA!

 Agua caliente  Agua fría

Cuando abra la llave del agua, ésta saldrá caliente al instante.








Regule la temperatura mediante la presión del agua y/o utilizando el selector de temperatura en el lateral de la unidad.

I - Temperatura Baja / II - Temperatura Alta

Garantía de 1 año en labor y 2 años en piezas.  
Se requiere recibo de compra.

Utilice la ducha incluida en la caja.  
Restringir el flujo normal de agua puede dañar su unidad.

# HOW TO INSTALL YOUR SHOWER HEATER



## INSTALLATION IS NOW COMPLETE



Once the faucet is turned on, hot water will come out instantly.

Set the temperature by regulating the flow of water.

I - Low (summer) / II - High (winter)

Warranty: 2 years in parts and 1 year in labor.  
Purchase receipt is required.

Use the original shower head. Restricting the water flow could damage the unit.